INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TENRACE+ BEADLOCK A

COMO MONTAR EL NEUMATICO

	1. Para montar el neumático, retire todos los tornillos y el anillo beadlock. 2. Lubrique el talón del neumático. 3. Coloque la llanta con la parte del beadlock hacia arriba. 4. Monte el neumático hasta que el talón interior exceda el borde del beadlock, luego el talón exterior del neumático debe asentarse en la parte superior del borde del beadlock. 5. Asegúrese de que el talón de la llanta se asiente uniformemente en el borde del Beadlock.
	6. Coloque el anillo beadlock en el neumático y alinee con los agujeros de la llanta para poner los tornillos. 7. Inicie la instalación de los tornillos manualmente. Asegure que están todos los tornillos correctamente colocados antes de apretarlos. **IMPORTANTE: NO UTILICE HERRAMIENTAS DE IMPACTO PARA LA INSTALACIÓN.**
	8. Después de apretar los tornillos manualmente, verifique la posición de los neumáticos. 9. Los tornillos deben apretarse en forma de estrella. Utilice una llave para apretarlos. Cuando el anillo haga contacto con la llanta, deje de apretar.
	10. Utilice una llave dinamométrica ajustada a 22Nm para apretar. Recuerde apretar en forma de estrella. 11. Repita el proceso varias veces y vuelve a verificar los valores de torque. 12. Infle el neumático para talonarlo.
	13. Con la rueda montada en el coche, coloque la tapa y atorníllela con los tornillos de plástico.

MANTENIMIENTO

Antes de cada uso, compruebe los tornillos con la llave dinamométrica ajustada a 22 Nm.

TECNOLOGÍA y FABRICACIÓN, S.A. FACTORY & OFFICE
C/ Alemania 14 (Apdo. 476) 08700 Igualada (Barcelona)
Tel. (+34) 93 803 18 36

www.braid.es braid@braid.es facebook.com/braidwheels @braidwheels